

Scrubmaster B5

Obsługa

- Gdy zielona dioda LED na ładowarce świeci się stałym światłem, oznacza to, że maszyna jest całkowicie naładowana. Odłączyć wtyczkę ładowarki od akumulatora. Należy zwrócić uwagę, aby podczas ładowania biała kreska na wtyczce ładowarki pokrywała się z białą kreską nad gniazdem baterii, gdzie wpina się wtyczkę od ładowarki.
- Umieścić akumulator w maszynie (1).
- Napełnić zbiornik czystej wody i dodać środek czyszczący. W tym celu należy wyciągnąć sworzeń zatraskowy (2), przesunąć pokrywę zbiornika (3) do góry i zwolnić sworzeń zatraskowy. Następnie należy przechylić zbiornik czystej wody do tyłu i zdjąć. Zbiornik napełniamy wodą oraz odpowiednią ilością środka czyszczącego - w sumie do maksymalnego poziomu znacznika.
- Odchylić stojak pozycji postojowej w górę (4). Następnie opuścić ssawkę zapadką nożną (5) na podłogę.
- Nacisnąć przycisk ON / OFF (6) i przytrzymać ok. 3 sek. Maszyna jest włączona. Jeszcze raz krótko nacisnąć przycisk ON / OFF - funkcja ssania jest włączona. Po odblokowaniu trzonka obsługi (7) uruchamia się napęd narzędzi do czyszczenia i dopływu wody.
- Ustawić ilość czystej wody przyciskiem na panelu sterowniczym (8). W celu uzyskania silniejszej mocy czyszczenia wyłączyć tryb ECO (9). Przesuwać maszynę w żądanym kierunku.
- W celu wyłączenia maszyny należy ustawić trzonek obsługi w pozycji pionowej i zablokować rygłem obrotowym (7). Napęd narzędzi do czyszczenia i dopływ wody zostaną wyłączone. Nacisnąć przycisk ON / OFF (6) i przytrzymać przez ok. 3 sekundy. Układ odsysania pracuje jeszcze przez ok. 10 sekund, aby pozostała woda mogła zostać odessana. Potem maszyna jest wyłączona. Podnieść nogą ssawę do momentu zatrzaśnięcia (5) i odchylić stojak pozycji postojowej w dół (4).

Wymiana szczotek do czyszczenia

- Wyłączyć maszynę i zablokować trzonek obsługi.
- Wyjąć oba zbiorniki, patrz instrukcja obsługi, rozdział 5.4.1.
- Wyjąć akumulator (patrz instrukcja obsługi, rozdział 5.7.2) i odłożyć maszynę na podłodze.
- Najpierw obiema rękami zdjąć zewnętrzną, a następnie wewnętrzną szczotkę do czyszczenia (10) i wyczyścić, a w przypadku zużycia wymienić.
- Po wyczyszczeniu/wymianie najpierw mocno wcisnąć w uchwyt wewnętrzną szczotkę do czyszczenia, a następnie zewnętrzną szczotkę do czyszczenia.



UWAGA! MASZYNĘ MOGĄ OBSŁUGIWAĆ TYLKO OSOBY ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONE!

Przed użyciem maszyny zamieść podłogę. Maszyna nie nadaje się do sprzątania grubych śmieci. Szczegółowe informacje na temat obsługi i eksploatacji maszyny znajdują się w instrukcji obsługi.

Konserwacja

- Codziennie opróżnić i wyczyścić zbiorniki. Pozostawić korki w zbiornikach otwarte (tylko gdy urządzenie nie jest używane), aby zbiorniki mogły wyschnąć i aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
- Sprawdzić i oczyścić ssawkę (5) z zabrudzeń.
- Sprawdzić zużycie szczotek (10). Przy wymianie szczotek stosować się do instrukcji wymiany szczotek do czyszczenia.
- Sprawdzić zużycie gumy ssawy (5). W razie konieczności gumę odwrócić lub wymienić.
- Naładować baterię (podłączyć przedłużacz akumulatora do wtyczki ładowarki. Ładowarkę podłączyć do gniazdka sieciowego i ładować baterię tak długo, aż zapali się zielona dioda).
- Co tydzień wyczyścić filtr (11) czystej wody oraz wąż ssący brudnej wody (12). Szczegóły w instrukcji użytkowania maszyny.

UWAGA: Do transportu maszyny użyć uchwytu pętlowego (14).

Diagnostyka

Jeśli efekty pracy maszyny są niezadowalające, sprawdź poniższe możliwe przyczyny:

- Zablokowane są filtr (11), wąż ssący (12) lub ssawka (5). Należy oczyścić filtry i udroźnić wąż ssący lub ssawkę.
- Zbiornik wody brudnej (13) jest przepełniony. Należy opróżnić zbiornik wody brudnej.
- Szczotki (10) są zużyte lub zostały nieprawidłowo ustawione w uchwycie. Wymień lub osadź ponownie szczotki. Należy sprawdzić także czy pomiędzy szczotki nie dostało się ciało obce.
- Jeśli maszyna nie włącza się, należy: sprawdzić podłączenie akumulatora, sprawdzić poziom jego naładowania lub wymienić baterię.

Pamiętaj!

Wszystkie awarie i przeglądy dla maszyn zgłaszane mogą być wyłącznie za pomocą dedykowanej Platformy Serwisowej (www.platforma.hako.pl) lub na formularzu zgłoszenia awarii i przeglądu, dostępnym na www.hako.pl, przesłanym na adres serwis@hako.pl.



Hako