

Sweepmaster B900 R

Uruchomienie i obsługa

Wszystkie dźwignie i przełączniki ustawić w położenie neutralne.

UWAGA: Dla zwiększenia bezpieczeństwa Sweepmaster B900 R jest wyposażona w wyłącznik znajdujący się pod siedzeniem. Uruchomienie silnika jest możliwe tylko gdy kierowca siedzi na swoim siedzeniu. Otwarcie styku wyłącznika podczas pracy silnika powoduje jego zatrzymanie, co wymaga wyłączenia i ponownego włączenia stacyjki Sweepmaster B900 R.

- Uruchomić hamulec postojowy (1). Kluczyk w stacyjce (2) ustawić na „I”. Upewnić się czy pedał jazdy jest w położeniu neutralnym (3).
- Zamiatanie:
 - Opuścić szczotkę walcową i szczotkę boczną (4 i 5).
 - Zwolnić hamulec postojowy (1).
 - Powoli naciskać pedał jazdy aż do osiągnięcia żądanej szybkości (3).
 - Regularnie uruchamiać wstrząsarkę by oczyścić filtr (6).
 - Sprawdzać zapelnienie pojemnika śmieciami i opróżnić go w razie potrzeby.
- Zatrzymywanie i parkowanie:
 - Zwolnić pedał jazdy (3), który wróci potem do pozycji neutralnej; maszyna zwalnia aż do zatrzymania się.
 - Uruchomić hamulec postojowy (1).
 - Podnieść szczotki walcową i główną (4 i 5).
 - Kluczyk w stacyjce (2) ustawić na „O”.
- Opróżnianie pojemników na śmieci (należy robić to regularnie).

UWAGA: Przed wyjęciem pojemników na śmieci podnieść szczotkę walcową.

- Podnieść pałąk (7) do góry i pojemniki na śmieci (8) zostają opuszczone.
- Używając wyciętego uchwyty (9) jednego z pojemników unieść go lekko i wyciągnąć.
- Wziąć pojemnik za pałąk, wynieść do miejsca zrzutu i opróżnić.
- W ten sam sposób opróżnić drugi pojemnik.
- Włożyć z powrotem pojemniki (8) i opuścić na dół pałąk (7).

Wymiana szczotki głównej

Szczotka główna walcowa jest dostępna od lewej strony maszyny, demontaż przebiega następująco:

- Opuścić szczotkę walcową (4).
- Wyjąć kluczyki ze stacyjki (2) i zabezpieczyć maszynę hamulcem postojowym (1).
- Otworzyć boczną klapę (10) i zdjąć pokrywę.
- Dostarczonym kluczem czworokątnym otworzyć zamki.
- Zdjąć pokrywę.
- Poluźnić i zdjąć gwiazdźiste pokrętło.
- Wyjąć uszczelnienie szczotki walcowej.
- Uchwyty obrócić i odblokować.
- Zdjąć płytę z taśmą uszczelniającą.
- Wyciągnąć szczotkę walcową.
- Przy montażu postępować w odwrotnej kolejności.

Pamiętaj!

Zamówienia części zamiennych i akcesoriów należy składać pisemnie na adres e-mail: logistyka@hako.pl, podając w zamówieniu ilości, numery katalogowe oraz numer seryjny maszyny.

Wszystkie awarie i przeglądy zgłaszane muszą być wyłącznie za pomocą dedykowanej **Platformy Serwisowej** (www.platforma.hako.pl).



UWAGA! MASZYNĘ MOGĄ OBSŁUGIWAĆ TYLKO OSOBY ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONE!

Przed użyciem maszyny zamieść podłogę. Maszyna nie nadaje się do sprzątnięcia grubych śmieci. Szczegółowe informacje na temat obsługi i eksploatacji maszyny znajdują się w instrukcji obsługi.

Wymiana szczotki bocznej

- Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki (2).
- Zabezpieczyć maszynę zaciągając hamulec postojowy (1). Odłączyć wtyczkę baterii.
- Podnieść szczotkę boczną (5).
- Nakrętkę sześciokątną odkręcić razem z podkładką.
- Wykręcić śrubę.
- Zdjąć szczotkę boczną.
- Przy montażu szczotki bocznej postępować w odwrotnej kolejności.

Diagnostyka

- Słabe efekty czyszczenia :
 - Zużyta szczotka boczna lub walcowa -> wyregulować lub wymienić szczotki.
 - Zabrudzony filtr panelowy -> oczyścić filtr.
 - Przepełnione pojemniki na śmieci -> opróżnić pojemniki.
 - Uszkodzony pasek napędzający -> wymienić pasek.
 - Uszkodzony silnik napędowy jazdy -> skontaktować się z serwisem Hako.
- Maszyna kurzy:
 - Zabrudzony filtr panelowy -> oczyścić filtr.
- Nie można uruchomić funkcji zamiatania:
 - Zadziałał wyłącznik podsiedzeniowy -> podczas zamiatania operator musi siedzieć na swoim siedzeniu.
- Maszyna nie jeździ:
 - Nie przestrzegano kolejności uruchamiania -> kierowca siada na siedzeniu, przełącznik kierunku jazdy w położeniu neutralnym, pedał gazu w pozycji zerowej.
- Silnik za gorący lub się zatrzymał:
 - Obce ciała w szczotce bocznej, szczotce walcowej lub turbinie odsysającej -> usunąć obce ciała.

UWAGA! Dokładne instrukcje znajdują się w pełnej wersji instrukcji użytkownika.



Hako